



TÜRKÇE TANITIM -KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

SSD – Katı Hal Sürücü



ESD, MSA, MTS, SSD Serisi Tüm Modelleri Kapsar

KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Ürününüzü kullanmadan önce “TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU” dikkatlice okuyunuz.
- Ürününüzü ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Ürününüzün üzerine herhangi bir sıvı dökülmemesi ve sıvı teması olmaması konusunda dikkatli olunuz.
- Ürününüzü asla su ve neme maruz bırakmayınız. Aksi takdirde elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkabilir.
- Ürününüzü kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.
- Ürününüzü toza maruz bırakmayınız.
- Ürününüzü ve aksesuarlarını kullanmadığınız zaman güç fişini prizden çıkartınız ya da cihazı kapatınız.

TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürününüzü taşıma sırasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayınız. SSD Sürücünün taşınması ya da nakli esnasında orijinal paketinin kullanılması önerilir.

İNSAN ve ÇEVRE SAĞLIĞINA İLİŞKİN UYARILAR

Ürününüzü radyatör, fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutunuz. İnsan ve çevre sağlığına ilişkin içerdiği zararlı bileşenlerin olumsuz yan etkilerinden dolayı, elektronik ürününüzün çöp kutusuna değil, geri dönüşüm kutularına atılması gerekmektedir.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM ONARIM ve ÜRÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Sadece ürün tozlandığında ya da kirlendiğinde az nemli bir bez ile temizlenebilir. Ürününüzün içerisinde bakım yapılabilecek bir kısım yoktur, arıza durumunda yetkili servis istasyonlarına veya ürününüzü temin etmiş olduğunuz yetkili satıcıya müracaat ediniz.

PERİYODİK BAKIM GEREKTİREN DURUMLAR

Ürün kullanım kılavuzunda belirtilen koşullara dikkat edildiği müddetçe SSD Sürücü herhangi bir periyodik bakım gerektirmemektedir.

BAĞLANTI ve MONTAJ

Bağlantı ve montaj tüketici tarafından kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde yapılır. Bağlantı ve montajda yaşanabilecek sorunlara karşı yetkili servis istasyonu ile irtibata geçiniz.

Cihazın Kullanım Yeri ve Amacı

SSD ürünler sahip oldukları başarımlar ve dayanım özellikleri ile bilgisayar sistemleri için uygun çözümler sunmaktadır. Yüksek okuma yazma hızı ve düşük erişim süresi değerleri ile işlemlerin daha hızlı yapılması ve kullanıcıların daha verimli çalışmasını sağlamaktadır. Sıradan HDD ürünler ile aynı arayüzü kullanan SSD ürünler sistemler ile tam uyumlu olarak çalışmaktadır.

Paket İçeriği (Modele Göre Değişiklik Gösterebilir):

- Transcend Katı Hal Sürücü Kablosu(Belirli Modellerde)
- SATA Veri
- USB Harici Disk Kutusu (Belirli Modellerde)
- Yazılım CDsi (Belirli Modellerde)
- Bağlantı Malzemeleri(Belirli Modellerde)
- Masaüstü Sistem 3,5 inç dönüştürücü(Belirli Modellerde)

SSD Sürücü Formatı

SSD Sürücüler güncellenmiş tüm cihaz işletim sistemleri ile uyumluluğun sağlaması için modele bağlı olarak tek bir Fat/Fat32/ExFat/NTFS dosya sistemi birimi olarak önceden biçimlendirilmiştir. Bu SSD Sürücünüzü Mac bilgisayarla birlikte kullanmak isterseniz, " SSD Sürücünüm Mac Sistemler ile Kullanılması" ve "Sorun Giderme" kısımlarına bakın.

Bağlantı Ara yüzü

SSD Sürücü ürünleri, cihaz üzerindeki SATA yuvaları aracılığı ile çalışır. Modeline bağlı olarak SATA ya da mSATA gibi M.2 ara yüzlerini kullanırlar.

PAKETTEN ÇIKARMA

Dikkatli bir şekilde paketi açınız. Parçaların paketlerini ve kutusunu saklamanızı tavsiye ederiz. Taşımanız sırasında ya da servise götürme sırasında size yardımcı olacaktır. Hasarı önlemek için radyatör yakınında bırakmayınız, güneş ışığından, fazla nem ve su olan yerlerden uzak tutunuz.

Cihazın Çalışma Şekli

SSD, flash bellek yongalarının kullanıldığı bir depolama cihazıdır. Motor, disk plakası ve okuma kafası gibi HDDlerde bulunan hareketli parçaları yoktur. Bu sayede, veri aktarımı esnasında aktarımın yavaş olmasına sebep olan; açılma süresi, arama süresi ve devir gecikmesi gibi süreleri ortadan kalkmıştır. Ayrıca içerisinde hareket eden parça olmadığı için, sessiz ve ısı üretmeyen bir yapıya sahiptir.



CİHAZIN PARÇALARI VE İŞLEVLERİ

Tüm SSD Sürücülerini temel olarak aşağıdaki parçaları içerir:

NAND Flaş Yongalar: Veri depolama işlevini gerçekleştirir

Devre Plakası: Bileşenlerin üzerine yerleştirildiği baskı devre levhasıdır

Kontrolcü: Data giriş çıkış işlemlerini, cihaz yazılımlarını ve işlevlerini yönetir

Tampon Bellek (Destekleyen Cihazlarda) : Veri alışverişi esnasında verileri geçici olarak depolar

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyutlar	M.2 Serisi	mSATA Serisi	SSD 2.5 Serisi	SSD 1,8 Serisi
----------	------------	--------------	----------------	----------------

Uzunluk (mm)	24,3± 0.25mm	30± 0.25mm	70.06± 0.25mm	120 ± 0.25mm
--------------	--------------	------------	---------------	--------------

Genişlik (mm)	3,2 ± 0.2mm	4 ± 0.2mm	9.45 ± 0.2mm	20,7 ± 0.2mm
---------------	-------------	-----------	--------------	--------------

Yükseklik (mm)	108,9 ± 0.2mm	50.95± 0.2mm	100.12 ± 0.2mm	180 ± 0.2mm
----------------	---------------	--------------	----------------	-------------

Elektriksel Özellikler	M.2 Serisi	mSATA Serisi	SSD 2.5 Serisi	SSD 1,8 Serisi
------------------------	------------	--------------	----------------	----------------

Voltaj	3,3V ±5%	3,3V ±5%	3,3V ±5%	12V ±5%
--------	----------	----------	----------	---------

ÇALIŞMA ORTAMI

Sıcaklık	M.2 Serisi	mSATA Serisi	SSD 2.5 Serisi	SSD 1,8 Serisi
----------	------------	--------------	----------------	----------------

Çalışma	0°C - 70°C	0°C - 70°C	0°C - 70°C	0°C - 70°C
---------	------------	------------	------------	------------

Depolama	-55°C - 150°C	-55°C - 150°C	-55°C - 150°C	-40°C - 150°C
----------	---------------	---------------	---------------	---------------

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

En iyi performans ve güvenilirlik için her zaman en son güncellemeleri ve servis paketini (SP) yükleyin. Windows bilgisayarlar için Start (Başlat) menüsüne gidin ve Windows Update (Windows Güncelleştirme) seçeneğini işaretleyin. Mac bilgisayarlar için Apple menüsüne gidin ve Software Update (Yazılım Güncelleştirme) seçeneğini işaretleyin.

İşletim Sistemi: Mevcut tüm işletim sistemleri ile uyumludur

Arayüz: SATA, mSATA, PCIe

Montaj gereksinimleri: Uyumlu bağlantı yuvasına sahip donanım yapıları ile kullanıma uygundur.

SSD SÜRÜCÜNÜN BAĞLANMASI VE KULLANIMI

Başlamadan Önce

- Mevcut verilerinizi yedekleyiniz.

Görsel İnceleme

1. SSD Sürücüyü paketinden çıkarmadan önce, bilgisayar kasanıza dokunarak ya da anti-statik bileklik kullanarak vücudunuzda bulunabilecek statik elektriği boşaltınız.

2. Kutu içeriğine bakınız ve aşağıdaki hataların olmadığından emin olunuz

- (a) Kutu hasarlı ya da ıslak
- (b) SSD Sürücünüzde hasar mevcut

Kullanım Önlemleri

SSD Sürücü ve ürünle birlikte sunulmuş ise aksesuar birimlerine ambalajdan çıkarma ve kurulum sırasında dikkatle muamele edilmelidir. Olumsuz kullanım, darbe veya titreşim sürücünün hasar görmesine neden olabilir. SSD Sürücü ürününüzü ambalajından çıkarırken ve kurarken aşağıdaki önlemleri daima göz önünde bulundurun:

1. SSD Sürücünüzü paketinden çıkarırken, taşıırken ve sisteminize takarken dikkatli olunuz. SSD Sürücü ürününün yanlış kullanımı cihazı garanti dışı bırakır. Cihaz ile ilgili işlem yapmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunun tamamını okuyunuz.
2. Elektrostatik deşarj (ESD) önlemlerini alınız.
3. SSD Sürücü ürününüzü uygun çevresel koşullarda kullanınız.

4. Cihazınızı doğru akım (DC) beslemeli güç kaynağı ile beslemeyiniz

5. Cihazı sisteminize hasarsız doğru bağlantı ürünleri (kablo vb) ile bağlayınız.

6. SSD Sürücünüzü bükmeyin ve yuvaya takarken zorlamayın

7. Çalışırken SSD Sürücüyü yuvasından çıkarmayın.

SSD Sürücünün Takılması (Taşınabilir ve Masaüstü Sistemler için takma işlemi)

SSD Sürücünün Yerleştirilmesi

Genel olarak SSD Sürücüyü cihaz ya da sistem üzerinde bulunan uyumlu (SATA/mSATA vb)yuvaya takılır. Ancak farklı durumlar için sistem kılavuzuna bakılması önerilir. SSD Sürücüler bir tek şekilde takılabilir.

SÜRÜCÜYÜ HİÇBİR ZAMAN YUVANIN İÇİNE ZORLAYARAK TAKMAYIN!

SSD Sürücünün Çıkartılması

Windows veya Macintosh'da sürücüyü çıkartmak için:

- Veri aktarımının devam etmediğinden emin olup sürücüyü çıkartın

Bağlantıyı kesme:

VERİ KAYBINDAN YA DA SÜRÜCÜYÜ BOZMAKTAN KAÇINMAK İÇİN, AŞAĞIDAKİ ADIMLARI OKUMADAN ÖNCE SSD SÜRÜCÜYÜ YUVASINDAN ASLA ÇIKARTMAYIN.

Windows:

1. Sistem tepsisinde donanımın güvenli “çıkarılması” simgesini tıklayın”.
2. Çıkartmak istediğiniz aygıtı seçin.
3. Aygıtın güvenli çıkartılabileceği Windows tarafından bildirildiğinde, SSD Sürücü aygıtını bilgisayardan çıkartın.

Macintosh:

1. SSD Sürücü “Untitled (başlıksız)” simgesini Trash (Çöp) simgesine sürükleyin.
2. Aygıtı bilgisayardan çıkartın.

SSD SÜRÜCÜNÜN İŞLETİM SİSTEMLERİNDE KULLANIMI

SSD Sürücünün WINDOWS, MACOS, LINUX ve DİĞER işletim sisteminde kullanılması

SSD Sürücünün işletim sistemlerinde kullanılması için herhangi bir deęişiklik ve düzenleme yapılması gerekmemektedir.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANMA İLİŞKİN BİLGİLER

SSD Sürücüyü belirtilen elektrik güçlerinde ve bu kılavuzda belirtilen ürün kullanım talimatlarına göre kullanınız.

BAKIM VE ONARIM

Cihazınız, hassas yapısı nedeni ile özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa pilini çıkartın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurummasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.

- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri veya kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Yukarıdaki öneriler cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa en yakın yetkili servise götürün.

SORUN GİDERME

SSD Sürücünüz çalışmazsa ya da uyumlu cihazınıza bağlayamıyorsanız, aşağıdakileri yapınız:

Windows Transcend SSD Sürücüyü algılamıyor. Neden?

SSD'nin Windows tarafından algılanmıyor olmasının çeşitli nedenleri olabilir.

1. SSD önceden atanmış bir sürücü harfiyle çakışıyor olabilir.

2. SSD önceden yüklenmiş yazılımla çakışıyor olabilir.

SSD'nin yüklenmesinden önce arka planda çalışan tüm uygulamaları devre dışı bırakın.

Katı Hal Sürücü-SSD, BIOS esnasında sistem tarafından tanınmıyor.

Öncelikle kablo bağlantılarının doğru olarak yapıldığından emin olun.

Var ise Jumper ayarlarının doğru olarak yapıldığından emin olun.

Cihazınız BIOS sürümünün doğru olup olmadığından emin olun.

Katı Hal Sürücü-SSD, BIOS tarafından tanınmasına rağmen Windows tarafından tanınmıyor.

Sürücünün biçimlendirme ve bölümlendirme işlemlerinin doğru olarak tamamlandığından emin olun.

Katı hal sürücüm (SSD) 32GB'dan daha yüksek kapasiteye sahip olduđu halde işletim sistemim kapasiteyi sadece 32GB olarak görüyor.

Sürücü üzerinde iki farklı Jumper ayarı mevcuttur. Birinci ayarda sürücünün gerçek kapasitesi sisteme yansıtılır. İkinci ayarda ise sürücünün kapasitesi değil sadece 32GB'lık sürücü kapasitesi sisteme yansıtılır. Jumper ayarlarınızı kontrol ediniz. Jumperlar 32GB sınırı olacak şekilde takılmış olabilir.

Katı hal sürücü (SSD) kapasitesi 137GB'dan daha yüksek olmasına rağmen sistem tarafından sadece 137GB kapasitede tanınıyor.

137GB kapasite sınırın donanımsal ve yazılımsal olan iki sebebi vardır. Donanımsal sınır; bazı anakartlar 48bit LBA desteğine değildir. Yazılımsal sınır; Windows2000 ve Windows XP işletim sistemlerinin temel sürümleri 137GB üzeri kapasite desteğine sahip değildir. İşletim sisteminizin 137GB desteğine sahip olması için aşağıdaki bağlantılardan gerekli güncellemeleri indirerek sisteminize kurmanız gereklidir.

Win2000 Service Pack

3:www.microsoft.com/windows2000/downloads/servicepacks/sp3/default.asp

Win2000 registry

düzeltilmesi:<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;305098>

Win-XP Service Pack

1:www.microsoft.com/WindowsXP/pro/downloads/servicepacks/sp1/default.asp

HALA YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

Bu ürünü kurarken veya kullanırken sorun yaşarsanız, daha fazla yardım için bu sorun giderme bölümüne bakın veya Web sitemizi ziyaret ederek bilgi tabanımızda arama yapın.

Birçok donanım üreticisinin sitesinde Sıkça Sorulan Sorular ve Kullanıcı Soruları bölümleri bulunur. Eğer İnternet'te yeterli yardımı bulamadıysanız, öncelikle bayinize başvurunuz. Eğer yeterli destek alamıyorsanız SSD Sürücü ürünler konusunda her türlü teknik destek için **TEKNİK SERVİSİMİZİ** arayabilirsiniz.

HASAR TEKNİK DESTEĞİ

Garanti kapsamındaki ürünün yetkili servisi dışında herhangi bir teknik serviste ya da bir başkası tarafından açılması veya aşağıdaki şartlardan birinin ya da hepsinin

olması durumunda ürün garanti kapsamından çıkmaktadır. Aşağıdaki şartlardan birinin veya birkaçının olması durumunda ürünü güç kablosundan ve bağlantı kablolarından çıkartınız ve yetkili teknik servisinizden destek alınız:

- Çalıştırma talimatlarına uyulmamasından dolayı ürünün çalışmaması,
- Performansında beklenmedik bir değişiklik görülmesi,
- Ürünün düşürülmüş ya da zarar görmüş olması,
- Yanlış, dikkatsiz ya da özensiz kullanımdan kaynaklanan durumlar,
- Güç kaynağı ya da bağlantı kablosu zarar görmesi,
- Sıvı dökülmesi ya da içine obje kaçması,
- Etiketlerden herhangi birinin açılması veya çıkarılması,
- Ürünü açmaya çalışmak ve/veya üzerinde değişiklik yapılmaya çalışıldığını gösteren belirti.

KULLANIM HATALARI

- Ürünün kılavuzda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar,

- Sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman ürünün kısa devre yapması,
- Kullanıcı ya da yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip çıkartılması,
- Ürünlere dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar,
- Ürünün seri numarasının tahrip edilmesi ya da sökülmesi,
- Orijinal sarf malzemesi kullanılmamasından meydana gelen arızalar,
- Yangın, yıldırım, sel, su basması, deprem gibi doğal afetlerden oluşan hasarlar.

PERİYODİK BAKIM GEREKTİREN DURUMLAR

Ürün kullanım kılavuzunda belirtilen koşullara dikkat edildiği müddetçe HDD Veri depolama ünitesi herhangi bir periyodik bakım gerektirmemektedir. Ürün ancak normal dışı bir çalışma gösterdiğinde veya hiç çalışmadığında teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Ürününüzü taşıma sırasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayınız. SSD Sürücünün taşınması ya da nakli esnasında orijinal paketinin kullanılması önerilir.

- Ürünü dikkatlice kutusundan çıkarınız ve tüm aksesuarları kaybolmamaları için kutunun içinde muhafaza ediniz. Ürünü nakliye hasarı ihtimaline karşı kontrol ediniz. Eğer ürününüz hasarlıysa ve çalışmıyorsa derhal satın aldığınız yeri bilgilendiriniz. Eğer ürününüz doğrudan size gönderildiyse, gecikmeden gönderen firmaya bilgi veriniz. Yalnızca alıcı (ürünü alan müşteri veya firma) nakliyat zararı için hak talep edebilir.

GÜVENLİK TALİMATLARI

- Güvenliğiniz için ıslak elle temas etmeyiniz.
- Ürün çalıştırılmadan önce tüm güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları okunmalıdır.
- Ürünü suya yakın yerlerde kullanmayınız.
- Ürünü nemli ortamlardan uzak tutunuz. Sert kullanıma ve neme karşı koruyunuz.
- Ürün içine obje sokmayınız, sıvı dökmeyiniz.
- Kablosunu aşırı güçle çekerek kablonun zarar görmesine neden olmayınız.
- Doğrudan güneş alan ortamlardan uzak tutunuz ve direkt güneş ışığına bırakmayınız.
- Başka bir objenin üstüne ya da sabit olmayan bir masanın üstüne koymayınız. Ürün düşebilir, zarar görebilir.

- Temizlemeden önce ürün PC bağlantısından çıkarılmalıdır. Sıvı temizleme malzemeleri kullanmayınız. Temizlik için az nemli bez kullanınız.
- Parçalara ayrılma veya kabin içine sıvı kaçması durumunda hemen açma kapama düğmesinden kapatınız (var ise elektrik fişini çekiniz) ve profesyonel bakımdan sonra tekrar kullanınız.
- Ürün kapağını açarak tamir etmeye çalışmayınız. Ürünü yetkili teknik servisinin açması gerekmektedir.
- Parçaların değişimi yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Bir başkası tarafından değiştirilen parçalar ürüne zarar verebilir.
- Ürününüzü elektriklemeden veya başka kazalardan (yüksek sıcaklık) korumak için arka yüzünü açmayınız.
- Tamir gerektirdiğinde uzmana veya teknik servise başvurunuz.

ÇEVRE DOSTU İMHA VE GERİ DÖNÜŞÜM

- Bu cihaz insan sağlığına zararlı herhangi bir bileşen içermemektedir. Çevreyi korumak için bu ürünü ve parçalarını evsel atıklar ile birlikte atmayınız. Kullanım ömrünü tamamlayan cihazı yetkili servise ya da en yakın elektronik atık toplama merkezine teslim ediniz.

SAĞLIK UYARILARI

- Cihazın takılması ve kullanımı esnasında sistemlerin tamamen kapalı olduğundan ve elektrik bağlantısı kesildiğinden emin olunuz. Aksi halde elektrik akımına maruz kalınabilir.
- Klavye ve/veya fare cihazlarının aralıksız uzun süre kullanımı ciddi zedelenme ve rahatsızlıklara sebep olabilir.
- Bilgisayar kullanırken, diğer birçok etkinlikte olduğu gibi, ellerinizde, kollarınızda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer bölgelerinde zaman zaman rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Bununla birlikte, kalıcı ve tekrarlayan rahatsızlık, acı zonklama, ağrı karıncalanma, uyuşma, yanma, tutulma gibi belirtiler hissederseniz, bu belirtiler bilgisayar başında çalışmadığınız sırada görülse bile lütfen bu ağrıları göz ardı etmeyiniz ve en kısa zamanda bir uzman hekime başvurunuz.

UYARI: Klavye ve fare kullanımları esnasında sürekli olarak yarım saat sonrası ellerinizi dinlendiriniz. Uzun süreli olarak klavye ve fare kullanımı bileklerinizde geçici bir rahatsızlığa sebebiyet verebilir.

KULLANIM ÖMRÜ

Bakanlıkça tespit ve ilan olunan “KULLANIM ÖMRÜ” 3 yıldır.

TS 12498 BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ İÇİN
KURALLAR STANDARDI

İTHALATÇI FİRMA:

ASNET Bilgi Sistemleri

Mühendislik ve Dış Ticaret Ltd.Şti.

Çetin Emeç Bulvarı Kabil (Eski 4.) Caddesi No: 92/19

06660 Öveçler Dikmen – ANKARA

Tel: 0312 481 6000 Faks: 0312 481 7000

Web: www.asnet.com.tr E-posta: info@asnet.com.tr

İMALATÇI FİRMA

Transcend Information. Inc.

No.70, XingZhong Rd., NeiHu Dist., Taipei, Taiwan, R.O.C

Tel: +886-2-2792-8000 Faks: +886-2-2793-2222

Web: www.transcend-info.com

E-posta: info@transcend-info.com

SERVİS İSTASYONLARI

EPDATA BİLGİSAYAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

Cevizlidere Cad. No :58-A-B-C Balgat / Ankara

Tel : +90 312 472 60 90 Faks : +90 312 472 68 77 GSM :
+90 533 747 44 80

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

MADDE 11 – (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettięi bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile deęiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doęduęunu ispat ettięi takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile deęiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız deęeri, ayıbın önemi ve dięer seimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceęi gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile deęiştirilmesi haklarından birinin seilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca

ıkarılan ynetmelik eki listede yer alan mallara iliřkin, tketicinin cretsiz onarım talebi, ynetmelikte belirlenen azami tamir suresi iinde yerine getirilir. Aksi halde tketicisi diğeri seimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tketicinin sozleřmeden dnme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını setiğı durumlarda, demiř olduėu bedelin tm veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tketicisiye iade edilir.

(6) Seimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya ıkan tm masraflar, tketicinin setiğı hakkı yerine getiren tarafa karřılanır. Tketicisi bu seimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Trk Borlar Kanunu hukmleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

6502 Sayılı Tketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 18. Maddesine gre; Satıcı cayma suresi iinde malı tketicisiye teslim etmiřse tketicisi, malı ancak olaėan bir gzden geirmenin gerektirdiğı lde kullanabilir; aksi takdirde tketicisi cayma hakkını kullanamaz. Cayma hakkı suresi sona ermeden nce, tketicinin onayı ile hizmetin ifasına bařlanan hizmet sozleřmelerinde de tketicisi cayma hakkını kullanamaz.

GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı : ASNET Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Adresi : Çetin Emeç Bulvarı Kabil Caddesi No: 92/C

06660 Öveçler - Dikmen / ANKARA

Telefonu : 0312 481 60 00

Faksı : 0312 481 70 00

e-posta : info@asnet.com.tr

Firma Yetkilisinin

Kaşesi ve İmzası :



Üretici Firma:

Transcend Information. Inc.

No.70, XingZhong Rd., NeiHu Dist., Taipei, Taiwan, R.O.C

TEL: +886-2-2792-8000

Fax: +886-2-2793-2222

MALIN

Cinsi : KATI HAL SÜRÜCÜ (SSD – Veri
Depolama Ünitesi)

Markası : TRANSCEND

Modeli :

Garanti Süresi : 2 (iki) Yıl

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

Bandrol ve Seri No :

SATICI FİRMANIN

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- 4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya

ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden

itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.