



TÜRKÇE TANITIM -KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

HDD Sabit Disk Sürücü

StoreJet Serisi Tüm Modelleri Kapsar



KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Ürününüzü kullanmadan önce “TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU” dikkatlice okuyunuz.

Ürününüzü ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

Ürününüzün üzerine herhangi bir sıvı dökülmemesi ve sıvı teması olmaması konusunda dikkatli olunuz.

Ürününüzü asla su ve neme maruz bırakmayınız. Aksi takdirde elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkabilir.

Ürününüzü kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.

Ürününüzü toza maruz bırakmayınız.

Ürününüzü ve aksesuarlarını kullanmadığınız zaman güç fişini prizden çıkartınız ya da cihazı kapatınız.

TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürününüzü taşıma sırasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayınız. USB Sürücünün taşınması ya da nakli esnasında orijinal paketinin kullanılması önerilir.

İNSAN ve ÇEVRE SAĞLIĞINA İLİŞKİN UYARILAR

Ürününüzü radyatör, fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutunuz. İnsan ve çevre sağlığına ilişkin içerdiği zararlı bileşenlerin olumsuz yan etkilerinden dolayı, elektronik ürününüzün çöp kutusuna değil, geri dönüşüm kutularına atılması gerekmektedir.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM ONARIM ve ÜRÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Sadece ürün tozlandığında ya da kirlendiğinde az nemli bir bez ile temizlenebilir. Ürününüzün içerisinde bakım yapılabilecek bir kısım yoktur, arıza durumunda yetkili servis istasyonlarına veya ürününüzü temin etmiş olduğunuz yetkili satıcıya müracaat ediniz. **PERİYODİK BAKIM GEREKTİREN DURUMLAR**

Ürün kullanım kılavuzunda belirtilen koşullara dikkat edildiği müddetçe USB Sürücü herhangi bir periyodik bakım gerektirmemektedir.

BAĞLANTI ve MONTAJ

Bağlantı ve montaj tüketici tarafından kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde yapılır. Bağlantı ve montajda yaşanabilecek sorunlara karşı yetkili servis istasyonu ile

irtibata geçiniz.

Cihazın Kullanım Yeri ve Amacı

Bu ürün, uygun veri bağlantı ara yüzüne sahip uyumlu cihazlara bağlanarak veri depolama amacı olarak kullanılır.

Disk sürücü, evde ve işyerinde bilişim teknolojisi donanımları ile birlikte kullanım içindir

Bu disk sürücü kullanıcılara yüksek hız ve kapasite sunar. Tüm dosyaları depolayacak çok fazla boş alan ile otomatik yedekleme sistemi ve yüksek hızda USB 3.0 bağlantısına sahiptir.

Sabit disk sürücüsü veri depolanması amacı ile kullanılan manyetik kayıt ortamlarıdır. Ses, görüntü, yazılımlar, veri tabanları gibi büyük miktarlarda bilgi, gerektiğinde kullanılmak üzere sabit disklerde saklanır. Ürününüz bilgisayarlara dışarıdan bağlanabilen taşınabilir modellerdendir.

Paket İçeriği (Modele Göre Değişiklik Gösterebilir):

Taşınabilir sabit disk sürücü- Bağlantı Kablosu
Hızlı Kurulum Kılavuzu



Disk Sürücü Formatı

Disk sürücünüz güncellenmiş tüm Windows işletim sistemleri ile uyumluluğun sağlaması için tek bir NTFS birimi olarak önceden biçimlendirilmiştir. Bu sürücüyü Mac bilgisayarla birlikte kullanmak isterseniz, "Sürücüyü Yeniden Biçimlendirme" ve "Sorun Giderme" kısımlarına bakın.

Bağlantı Arayüzü

Sürücü modeline bağlı olarak USB 3.0, 5 Gb/sn'ye kadar veri aktarım hızını destekler ve USB 3.0, geriye dönük olarak USB 2.0 ile uyumludur. USB 2.0 bağlantı noktasına bağlanıldığında veriler 480 Mb/sn'ye kadar bir hızla aktarılır.

PAKETTEN ÇIKARMA

Dikkatli bir şekilde paketi açınız. Parçaların paketlerini ve kutusunu saklamanızı tavsiye ederiz. Taşımanız sırasında ya da servise götürme sırasında size yardımcı olacaktır. Hasarı önlemek için radyatör yakınında bırakmayınız, güneş ışığından, fazla nem ve su olan yerlerden uzak tutunuz.

Cihazın Çalışma Şekli

Bir sabit diskte çoğunlukla metal olan bir veya birden fazla sayıda kayıt diski bulunur. Metal disk ya da diskler 3600, 4200, 5400, 5900, 7200, 10000, 15000 d/d (devir/dakika) gibi hızlarla dönerken disk yüzeyleri üzerinde gezinen kafa

veya kafalar okuma-yazma işlemlerini yaparlar.

CİHAZIN PARÇALARI VE İŞLEVLERİ

Harici Sabit Sürücü gösterildiği gibi, aşağıdaki parçaları içerir:



Dış Kasa Kapağı: Sürücünün kasa içerisine takılmasını sağlar, sürücüyü korur

Sabit Disk Sürücü: Kullanıcı verilerini depolar

Harici Disk Kasası: Çarpma, titreşim ve darbelere karşı sabit disk sürücüyü korur

Darbe Önleyici Tampon (Belirli Modellerde) : Düşme, çarpma gibi durumlarda koruma sağlar

Bağlantı Yuvası: Sürücünün bilgisayar vb sistemlere bağlanmasında kullanılır

Güç/Çalışma LED'i

Güç/çalışma LED'i sürücünün güç durumunu aşağıdaki gibi gösterir:

LED Görünümü	Güç Durumu/Çalışma
--------------	--------------------

Beklemede Boşta	
-----------------	--

Hızlı yanıp sönme, saniyede yaklaşık 3 kez Çalışma

Yavaş yanıp sönme, yaklaşık her 2,5 saniyede bir Sistem bekleme

Kullanım Kılavuzu / Hızlı Kurulum Kılavuzu

Kurulumu başarılı bir şekilde tamamlayabilmeniz için gerekli açıklamaları içermektedir.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BOYUTLAR U- G-Y(mm)

StoreJet 25M StoreJet 25H StoreJet 35T StoreJet 300

82x13x129 130x87x235 171x120x228 82x21x110

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER Voltaj

5.0 VDC, 2.0 A 12 VDC, 1.5A 5.0 VDC, 2.0 A

ÇALIŞMA ORTAMI Sıcaklık

5° ila 35°C 5° ila 35°C 5° ila 35°C 5° ila 35°C

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

En iyi performans ve güvenilirlik için her zaman en son güncellemeleri ve servis paketini (SP) yükleyin. Windows bilgisayarlar için Start (Başlat) menüsüne gidin ve Windows Update (Windows Güncelleştirme) seçeneğini işaretleyin. Mac bilgisayarlar için Apple menüsüne gidin ve Software Update (Yazılım Güncelleştirme) seçeneğini işaretleyin.

İşletim Sistemi: Mevcut tüm işletim sistemleri ile uyumludur

Arayüz: USB – Thunderbolt - FireWire bağlantı arayüzü

Montaj gereksinimleri: Mevcut tüm donanım yapıları ile uyumludur harici bir montaj malzemesi gerektirmez

SÜRÜCÜNÜN BAĞLANMASI VE KULLANIMI

Başlamadan Önce - Mevcut verilerinizi yedekleyiniz.

Görsel İnceleme 1. Disk Sürücünüzü paketinden çıkarmadan önce, bilgisayar kasanıza dokunarak ya da anti-statik bileklik kullanarak vücudunuzda bulunabilecek statik elektriği boşaltınız.

2. Kutu içeriğine bakınız ve aşağıdaki hataların olmadığından emin olunuz

a. Kutu hasarlı ya da ıslak

b. Disk sürücünüzde hasar mevcut

Disk Sürücünüzü taşıırken

Kullanım Önlemleri

Disk sürücü ve harici disk sürücü ürünlerine ve hassas aygıtlarına, ambalajdan çıkarma ve kurulum sırasında dikkatle muamele edilmelidir. Olumsuz kullanım, darbe veya titreşim sürücülerin hasar görmesine neden olabilir. Harici

depolama ürününüzü ambalajından çıkarırken ve kurarken aşağıdaki önlemleri daima göz önünde bulundurun:

- 1)HDD sabit disk sürücünüzü paketinden çıkarırken , taşıırken ve sisteminize takarken dikkatli olunuz. HDD ürünün yanlış kullanımı cihazı garanti dışı bırakır. Cihaz ile ilgili işlem yapmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunun tamamını okuyunuz.
- 2)Elektrostatik deşarj (ESD) önlemlerini alınız.
- 3)HDD ürününüzü uygun çevresel koşullarda kullanınız.
- 4)Cihazınızı doğru akım (DC) beslemeli güç kaynağı ile beslemeyiniz
- 5)Cihazı sisteminize hasarsız doğru bağlantı ürünleri (kablo vb) ile bağlayınız.
- 6)Sürücüyü düşürmeyin veya sallamayın
- 7)Çalışırken sürücüyü hareket ettirmeyin.

Cihazın sisteme takılması

Sistem Gereksinimleri: HDD sabit disk sürücü cihazınızı sisteminize takmadan önce yukarıda “sistem gereksinimleri” bölümünde belirtilenleri karşıladığından emin olunuz

HDD sabit disk sürücünüzü takarken lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz.

Masaüstü Ürünler için Takma İşlemi

Bulunduğunuz yere bağlı olarak, gerekirse, elektrik adaptörünü aşağıdaki şekilde değiştirin:

1. Bilgisayarınızı açın.
2. Sürücüyü bilgisayarınıza bağlayın.
3. Sürücünün, Windows Explorer'ın Bilgisayarım kısmında görünüp görünmediğini kontrol edin.
4. Yeni Donanım Bulundu ekranı görünürse kapatmak için Cancel (İptal) seçeneğine tıklayın. Yazılımı sürücünüz için doğru olan sürücüyü yükler.
5. Sürücünün, My Computer (Bilgisayarım) kısmında görünüp görünmediğini kontrol edin.
6. Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak farklı ekranlar da görünebilir:
7. Windows, AutoRun (AutoPlay) işlevinin etkin veya devre dışı olmasına bağlı olarak iki ekran görünebilir:
 - a. AutoRun (AutoPlay) etkin olduğunda, Cihaz Yazılımına Hoş Geldiniz ekranı görüntülenir
 - b. AutoRun (AutoPlay) devre dışı olduğunda Windows Explorer'daki sürücü listesini açmak için tıklayın ve Cihaz Yazılımına Hoş Geldiniz ekranını görüntülemek üzere Cihaz içindeki uygulama dosyasına çift tıklayın

HDD – DİSK SÜRÜCÜNÜN İŞLETİM SİSTEMLERİNDE KULLANIMI

HDD Disk Sürücünün MS-DOS işletim sisteminde kullanılması

HDD disk sürücü, NTFS dosya sistemi ile biçimlendirilmiş ve bölütlenmiştir. Bu nedenle HDD sürücü üzerinde MS-DOS işletim sistemi kullanmak isterseniz yeniden biçimlendirmeniz ve bölütlendirmeniz gerekir. HDD sürücüyü yukarıda anlatıldığı biçimde sisteminize taktıktan sonra, aşağıda belirtilen DOS komutlarını çalıştırınız ve ekranda çıkacak yönergeleri takip ediniz.

- 1.HDD sürücünüzü biçimlendirmek için DOS FDISK programını çalıştırınız.
- 2.Disk bölümünün faal ve biçimlendirmeye hazır olduğunu teyit ediniz.
- 3.HDD ürününüzü üst-düzey biçimlendirme işlemi için DOS FORMAT komutunu çalıştırınız.

HDD Disk Sürücünün WINDOWS işletim sisteminde kullanılması : HDD Disk Sürücünün Windows işletim sistemlerinde kullanılması için herhangi bir değişiklik ve düzenleme yapılması gerekmemektedir.

HDD Disk Sürücünün LINUX işletim sisteminde kullanılması
: HDD Disk Sürücünün Linux OS işletim sistemlerinde kullanılması için herhangi bir deęişiklik ve düzenleme yapılması gerekmemektedir.

HDD Disk Sürücünün DİĞER işletim sistemlerinde kullanılması : HDD Disk Sürücünün DİĞER/FARKLI işletim sistemlerinde kullanılması için herhangi bir deęişiklik ve düzenleme yapılması gerekmemektedir.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANMA İLİŞKİN BİLGİLER

HDD Disk Sürücüyü belirtilen elektrik güçlerinde ve bu kılavuzda belirtilen ürün kullanım talimatlarına göre kullanınız.

- Çalıştırma talimatlarına uyulmamasından dolayı ürünün çalışmaması,
- Performansında beklenmedik bir değişiklik görülmesi,
- Ürünün düşürülmüş ya da zarar görmüş olması,
- Yanlış, dikkatsiz ya da özensiz kullanımdan kaynaklanan durumlar,
- Ürünün düşürülmüş ya da zarar görmüş olması,
- Yanlış, dikkatsiz ya da özensiz kullanımdan kaynaklanan durumlar,
- Güç kaynağı ya da bağlantı kablosu zarar görmesi,
- Sıvı dökülmesi ya da içine obje kaçması,
- Etiketlerden herhangi birinin açılması veya çıkarılması,
- Ürünü açmaya çalışmak ve/veya üzerinde değişiklik yapılmaya çalışıldığını gösteren belirti.

KULLANIM HATALARI

- Ürünün kılavuzda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar,
- Sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman ürünün kısa devre yapması,
- Kullanıcı ya da yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip çıkartılması,

- Ürönlere dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar,
- Ürünün seri numarasının tahrip edilmesi ya da sökülmesi,
- Orijinal sarf malzemesi kullanılmamasından meydana gelen arızalar,
- Yangın, yıldırım, sel, su basması, deprem gibi doğal afetlerden oluşan hasarlar.

PERİYODİK BAKIM GEREKTİREN DURUMLAR

Ürün kullanım kılavuzunda belirtilen koşullara dikkat edildiği müddetçe HDD Veri depolama ünitesi herhangi bir periyodik bakım gerektirmemektedir. Ürün ancak normal dışı bir çalışma gösterdiğinde veya hiç çalışmadığında teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürününüzü taşıma sırasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayınız. USB Sürücünün taşınması ya da nakli esnasında orijinal paketinin kullanılması önerilir.

Ürünü dikkatlice kutusundan çıkarınız ve tüm aksesuarları kaybolmamaları için kutunun içinde muhafaza ediniz. Ürünü nakliye hasarı ihtimaline karşı kontrol ediniz. Eğer ürününüz hasarlıysa ve çalışmıyorsa derhal satın aldığınız yeri

bilgilendiriniz. Eęer ürününüz doğrudan size gönderildiyse, gecikmeden gönderen firmaya bilgi veriniz. Yalnızca alıcı (ürünü alan müşteri veya firma) nakliyat zararı için hak talep edebilir.

GÜVENLİK TALİMATLARI

- Güvenliğiniz için ıslak elle temas etmeyiniz.
- Ürün çalıştırılmadan önce tüm güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları okunmalıdır.
- Ürünü suya yakın yerlerde kullanmayınız.
- Ürünü nemli ortamlardan uzak tutunuz. Sert kullanıma ve neme karşı koruyunuz.
- Ürün içine obje sokmayınız, sıvı dökmeyiniz.
- Kablosunu aşırı güçle çekerek kablonun zarar görmesine neden olmayınız.
- Doğrudan güneş alan ortamlardan uzak tutunuz ve direkt güneş ışığına bırakmayınız.
- Başka bir objenin üstüne ya da sabit olmayan bir masanın üstüne koymayınız. Ürün düşebilir, zarar görebilir.
- Temizlemeden önce ürün PC bağlantısından çıkarılmalıdır. Sıvı temizleme malzemeleri kullanmayınız. Temizlik için az nemli bez kullanınız.
- Parçalara ayrılma veya kabin içine sıvı kaçması durumunda hemen açma kapama düğmesinden kapatınız

(var ise elektrik fişini çekiniz) ve profesyonel bakımdan sonra tekrar kullanınız.

- Ürün kapağını açarak tamir etmeye çalışmayınız. Ürünü yetkili teknik servisinin açması gerekmektedir.
- Parçaların değişimi yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Bir başkası tarafından değiştirilen parçalar ürüne zarar verebilir.
- Ürününüzü elektriklenmeden veya başka kazalardan (yüksek sıcaklık) korumak için arka yüzünü açmayınız.
- Tamir gerektirdiğinde uzmana veya teknik servise başvurunuz.

BAKIM VE ONARIM

Cihazınız, hassas yapısı nedeni ile özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa pilini çıkartın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurummasını bekleyin.

- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri veya kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Yukarıdaki öneriler cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa en yakın yetkili servise götürün.

SORUN GİDERME

Sabit Disk Sürücü-HDD ünitesi çalışmazsa ya da uyumlu cihazınıza bağlayamıyorsanız, aşağıdakileri yapınız:

Sürücü neden My Computer (Bilgisayarım) altında ya da bilgisayarın masaüstünde algılanmıyor?

Sisteminizde bir USB 2.0 PCI adaptör kartı bulunuyorsa, USB 2.0 harici depolama ürününe bağlamadan önce bunun sürücülerinin kurulmuş olduğundan emin olun. USB 2.0 kök hub ve sunucu bilgisayar denetleyici sürücüleri kurulu olduğu halde sürücü tanınmıyor. Kurulum prosedürleri hakkında adaptör kartı üreticisi ile irtibat kurun.

Veri aktarım hızı neden yavaş?

USB 3.0 ya da USB 2.0 adaptör kartının hatalı kurulması ya da sistemin USB 3.0 ya da USB 2.0'ı desteklememesi nedeniyle sisteminiz USB 1.1 hızlarında çalışıyor olabilir.

Sistemimin USB 3.0 veya USB 2.0'ı destekleyip desteklemediğini nasıl belirleyebilirim?

USB kart belgelerinize bakın ya da USB kart üreticinizle irtibat kurun.

Not: USB 3.0 ya da USB 2.0 denetleyiciniz sistem anakartı üzerinde yerleşikse, anakartınız için uygun yonga setini

kurduđunuzdan emin olun. Daha ayrıntılı bilgi için ana kart ya da sistem kılavuzuna başvurun.

Bu ürünü kurarken veya kullanırken sorun yaşarsanız, daha fazla yardım için bu sorun giderme bölümüne bakın veya Web sitemizi ziyaret ederek bilgi tabanımızda arama yapın.

Windows kullanıcıları bu boyut kısıtlamalarından, Windows Disk Management yardımcı programını ya da benzer üçüncü şahıs sunucularını kullanarak sürücüyü NTFS'ye biçimlendirerek kurtulabilirler.

HALA YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

Birçok donanım üreticisinin sitesinde Sıkça Sorulan Sorular ve Kullanıcı Soruları bölümleri bulunur. Eğer İnternet'te yeterli yardımı bulamadıysanız, öncelikle bayinize başvurunuz. Eğer yeterli destek alamıyorsanız disk sürücü (HDD) ürünler konusunda her türlü teknik destek için TEKNİK SERVİSİMİZİ arayabilirsiniz.

HASAR TEKNİK DESTEĞİ

Garanti kapsamındaki ürünün yetkili servisi dışında herhangi bir teknik serviste ya da bir başkası tarafından açılması veya aşağıdaki şartlardan birinin ya da hepsinin olması durumunda ürün garanti kapsamından çıkmaktadır. Aşağıdaki şartlardan birinin veya birkaçının olması

durumunda ürünü güç kablosundan ve bağlantı kablolarından çıkartınız ve yetkili teknik servisinizden destek alınız.

ÇEVRE DOSTU İMHA VE GERİ DÖNÜŞÜM

Bu cihaz insan sağlığına zararlı herhangi bir bileşen içermemektedir. Çevreyi korumak için bu ürünü ve parçalarını evsel atıklar ile birlikte atmayınız. Kullanım ömrünü tamamlayan cihazı yetkili servise ya da en yakın elektronik atık toplama merkezine teslim ediniz.

SAĞLIK UYARILARI

- Cihazın takılması ve kullanımı esnasında sistemlerin tamamen kapalı olduğundan ve elektrik bağlantısı kesildiğinden emin olunuz. Aksi halde elektrik akımına maruz kalınabilir.
- Klavye ve/veya fare cihazlarının aralıksız uzun süre kullanımı ciddi zedelenme ve rahatsızlıklara sebep olabilir.
- Bilgisayar kullanırken, diğer birçok etkinlikte olduğu gibi, ellerinizde, kollarınızda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer bölgelerinde zaman zaman rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Bununla birlikte, kalıcı ve tekrarlayan rahatsızlık, acı zonklama, ağrı karıncalanma, uyuşma, yanma, tutulma gibi belirtiler hissederseniz, bu belirtiler

bilgisayar başında çalışmadığınız sırada görülse bile lütfen bu ağrıları göz ardı etmeyiniz ve en kısa zamanda bir uzman hekime başvurunuz.

UYARI: Klavye ve fare kullanımları esnasında sürekli olarak yarım saat sonrası ellerinizi dinlendiriniz. Uzun süreli olarak klavye ve fare kullanımı bileklerinizde geçici bir rahatsızlığa sebebiyet verebilir.

SERVİS İSTASYONLARI

EPDATA BİLGİSAYAR İÇ VE DIŞ TİCARET

LTD.ŞTİ.Cevizlidere Cad. No :58-A-B-C Balgat / Ankara

Tel : +90 312 472 60 90 Faks : +90 312 472 68 77 GSM :
+90 533 747 44 80

GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı : ASNET Bilgi Sistemleri Mühendislik ve
Dış Ticaret Ltd. Şti.

Adresi : Çetin Emeç Bulvarı Kabil Caddesi No:
92/C

06660 Öveçler - Dikmen / ANKARA

Telefonu : 0312 481 60 00

Faksı : 0312 481 70 00

e-posta : info@asnet.com.tr

Firma Yetkilisinin

Kaşesi ve İmzası :



Üretici Firma:

Transcend Information. Inc.

No.70, XingZhong Rd., NeiHu Dist., Taipei, Taiwan, R.O.C

TEL: +886-2-2792-8000

Fax: +886-2-2793-2222

MALIN

Cinsi : HARD DİSK – Veri Depolama

Ünitesi

Markası : TRANSCEND

Modeli :

Garanti Süresi : 2 (iki) Yıl

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

Bandrol ve Seri No :

SATICI FİRMANIN

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- 4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya

ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden

itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

8) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

MADDE 11 – (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 18. Maddesine göre; Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde de tüketici cayma hakkını kullanamaz.