



TÜRKÇE TANITIM -KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ



USB Sürücü - JetFlash Serisi Tüm Modelleri Kapsar

KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Ürününüzü kullanmadan önce “TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU” dikkatlice okuyunuz.

Ürününüzü ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

Ürününüzün üzerine herhangi bir sıvı dökülmemesi ve sıvı teması olmaması konusunda dikkatli olunuz.

Ürününüzü asla su ve neme maruz bırakmayınız. Aksi takdirde elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkabilir.

Ürününüzü kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.

Ürününüzü toza maruz bırakmayınız.

Ürününüzü ve aksesuarlarını kullanmadığınız zaman güç fişini prizden çıkartınız ya da cihazı kapatınız.

TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürününüzü taşıma sırasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayınız. USB Sürücünün taşınması ya da nakli esnasında orijinal paketinin kullanılması önerilir.

İNSAN ve ÇEVRE SAĞLIĞINA İLİŞKİN UYARILAR

Ürününüzü radyatör, fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutunuz. İnsan ve çevre sağlığına ilişkin içerdiği zararlı bileşenlerin olumsuz yan etkilerinden dolayı, elektronik ürününüzün çöp kutusuna değil, geri dönüşüm kutularına atılması gerekmektedir.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM ONARIM ve ÜRÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Sadece ürün tozlandığında ya da kirlendiğinde az nemli bir bez ile temizlenebilir. Ürününüzün içerisinde bakım yapılabilecek bir kısım yoktur, arıza durumunda yetkili servis istasyonlarına veya ürününüzü temin etmiş olduğunuz yetkili satıcıya müracaat ediniz. **PERİYODİK BAKIM GEREKTİREN DURUMLAR**

Ürün kullanım kılavuzunda belirtilen koşullara dikkat edildiği müddetçe USB Sürücü herhangi bir periyodik bakım gerektirmemektedir.

BAĞLANTI ve MONTAJ

Bağlantı ve montaj tüketici tarafından kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde yapılır. Bağlantı ve montajda yaşanabilecek sorunlara karşı yetkili servis istasyonu ile

irtibata geçiniz.

Cihazın Kullanım Yeri ve Amacı


Bu ürün, uygun USB veri bağlantı ara yüzüne sahip uyumlu cihazlara bağlanarak veri depolama amacı ile kullanılır.

USB Sürücü, evde ve işyerinde bilişim teknolojisi donanımları ile birlikte kullanım içindir. USB Sürücü kullanıcılara yüksek hız ve kapasite sunar.

USB sürücüyü bilgisayarınızın, cep telefonunuzun, dijital kameranızın veya tablet bilgisayarınızın USB yuvasına yerleştiriniz. Daha sonra cihazı her zaman kullandığınız gibi, dosyaları yaratmak, kopyalamak, düzenlemek ve taşımak için kullanabilirsiniz. USB Sürücünüzü silebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Paket İçeriği (Modele Göre Değişiklik Gösterebilir):

USB Sürücü Hızlı Kurulum Kılavuzu



USB Sürücü Formatı

USB Sürücüler güncellenmiş tüm cihaz işletim sistemleri ile uyumluluğun sağlaması için modele bağlı olarak tek bir Fat/Fat32/ExFat/NTFS dosya sistemi birimi olarak önceden biçimlendirilmiştir. Bu USB Sürücünüzü Mac bilgisayarla birlikte kullanmak isterseniz, " USB Sürücünün Mac

Sistemler ile Kullanılması " ve "Sorun Giderme" kısımlarına bakın.

Bağlantı Ara yüzü

USB Sürücü ürünleri, cihaz üzerindeki USB yuvaları aracılığı ile çalışır. Modeline bağlı olarak USB 2.0 ya da USB 3.0 gibi USB ara yüzlerini kullanırlar.

PAKETTEN ÇIKARMA

Dikkatli bir şekilde paketi açınız. Parçaların paketlerini ve kutusunu saklamanızı tavsiye ederiz. Taşımanız sırasında ya da servise götürme sırasında size yardımcı olacaktır. Hasarı önlemek için radyatör yakınında bırakmayınız, güneş ışığından, fazla nem ve su olan yerlerden uzak tutunuz.

Cihazın Çalışma Şekli

USB Sürücüler masaüstü ve taşınabilir bilgisayarlar, cep telefonu ya da tablet bilgisayarlar gibi uyumlu cihazlar ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Uyumlu cihazlar üzerindeki USB yuvasına takılan sürücüler, veri depolama ve aktarma amaçlı olarak kullanılabilir. Kullanıcılar USB sürücüyü cihazlarına taktıktan sonra tüm diğer depolama birimlerini kullandığı gibi, dosyaları yaratmak, kopyalamak, düzenlemek ve taşımak için kullanabilirler. Kullanıcılar USB sürücülerini silebilir ve yeniden kullanabilirler.

CİHAZIN PARÇALARI VE İŞLEVLERİ

Tüm USB Sürücülerini temel olarak aşağıdaki parçaları içerir:

Veri yongası: Kullanıcı verilerini depolar

USB Kasası: Sürücünün uyumlu cihazlara takılmasını sağlar. Çarpma, titreşim ve darbelere karşı veri yongasını korur



USB Bağlantı Ucu: USB Sürücünün bilgisayar vb sistemlere bağlanmasında kullanılır

Kullanım Kılavuzu / Hızlı Kurulum Kılavuzu

Kurulumu başarılı bir şekilde tamamlayabilmeniz için gerekli açıklamaları içermektedir.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyutlar	JetFlash 8xx	JetFlash 7xx	JetFlash Txx	JetFlash Vxx
Uzunluk (mm)	55	56	77	78
Genişlik (mm)	21	22	22	22
Yükseklik (mm)	10,1	9,2	12,05	12,05
Voltaj	5V	5V	5V	5V
Çalışma Sıcaklığı	0° ila 60°C	0° ila 60°C	0° ila 60°C	0° ila 60°C
Depolama	-20° C ila 85° C	-20° C ila 85° C	-20° C ila 85° C	-20° C ila 85° C

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

En iyi performans ve güvenilirlik için her zaman en son güncellemeleri ve servis paketini (SP) yükleyin. Windows bilgisayarlar için **Start** (Başlat) menüsüne gidin ve

Windows Update (Windows Güncelleştirme) seçeneğini işaretleyin. Mac bilgisayarlar için **Apple** menüsüne gidin ve **Software Update** (Yazılım Güncelleştirme) seçeneğini

iřaretleyin.

İřletim Sistemi: Mevcut tüm iřletim sistemleri ile uyumludur

Arayüz: USB 3.0 – USB 2.0

Montaj gereksinimleri: Mevcut USB yuvasına sahip donanım yapıları ile uyumludur harici bir montaj gerektirmez

USB SÜRÜCÜNÜN BAĞLANMASI VE KULLANIMI

Başlamadan Önce

- Mevcut verilerinizi yedekleyiniz.

Görsel İnceleme

1. USB Sürücüyü paketinden çıkarmadan önce, bilgisayar kasanıza dokunarak ya da anti-statik bileklik kullanarak vücudunuzda bulunabilecek statik elektrięi boşaltınız.

2. Kutu içerięine bakınız ve ařaęıdaki hataların olmadığından emin olunuz

- Kutu hasarlı ya da ıslak
- USB Sürücünüzde hasar mevcut

Kullanım Önlemleri

USB Sürücü ve ürünle birlikte sunulmuş ise aksesuar birimlerine ambalajdan çıkarma ve kurulum sırasında

dikkatle muamele edilmelidir. Olumsuz kullanım, darbe veya titreşim sürücünün hasar görmesine neden olabilir. USB Sürücü ürününüzü ambalajından çıkarırken ve kurarken aşağıdaki önlemleri daima göz önünde bulundurun:

1. USB sürücünüzü paketinden çıkarırken, taşıırken ve sisteminize takarken dikkatli olunuz. USB Sürücü ürününün yanlış kullanımı cihazı garanti dışı bırakır. Cihaz ile ilgili işlem yapmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunun tamamını okuyunuz.
2. Elektrostatik deşarj (ESD) önlemlerini alınız.
3. USB Sürücü ürününüzü uygun çevresel koşullarda kullanınız.
4. Cihazınızı doğru akım (DC) beslemeli güç kaynağı ile beslemeyiniz
5. Cihazı sisteminize hasarsız doğru bağlantı ürünleri (kablo vb) ile bağlayınız.
6. USB Sürücünüzü bükmeyin ve yuvaya takarken zorlamayın
7. Çalışırken USB Sürücüyü yuvasından çıkarmayın.

USB Sürücünün Takılması

Tařınabilir ve Masaüstü Sistemler için takma işlemi

USB Sürücünün Yerleřtirilmesi

Genel olarak USB sürücüyü cihaz ya da sistem üzerinde bulunan USB girişine/yuvaya takılır. Ancak farklı durumlar için sistem kılavuzuna bakılması önerilir. USB sürücüler bir tek şekilde takılabilir.

SÜRÜCÜYÜ HİÇBİR ZAMAN YUVANIN İÇİNE ZORLAYARAK TAKMAYIN!

USB Sürücünün Çıkartılması

Windows veya Macintosh'da sürücüyü çıkartmak için:

- Veri aktarımının devam etmediğinden emin olup sürücüyü çıkartın

Bağlantıyı kesme:

VERİ KAYBINDAN YA DA SÜRÜCÜYÜ BOZMAKTAN KAÇINMAK İÇİN, AŞAĞIDAKİ ADIMLARI OKUMADAN ÖNCE USB SÜRÜCÜYÜ YUVASINDAN ASLA ÇIKARTMAYIN.

Windows:

1. Sistem tepsisinde donanımın güvenli "çıkartılması" simgesini tıklayın".
2. Çıkartmak istediğiniz aygıtı seçin.
3. Aygıtın güvenli çıkartılabileceğı Windows tarafından bildirildiğinde, USB Sürücü aygıtını bilgisayardan çıkartın.

Macintosh:

1. USB Sürücü “Untitled (başlıksız)” simgesini Trash (Çöp) simgesine sürükleyin.
2. Aygıtı bilgisayardan çıkartın.

USB SÜRÜCÜNÜN İŞLETİM SİSTEMLERİNDE KULLANIMI

USB Sürücünün WINDOWS, MACOS, LINUX ve DİĞER işletim sisteminde kullanılması

USB Sürücünün işletim sistemlerinde kullanılması için herhangi bir değişiklik ve düzenleme yapılması gerekmemektedir.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANMA İLİŞKİN BİLGİLER

USB Sürücüyü belirtilen elektrik güçlerinde ve bu kılavuzda belirtilen ürün kullanım talimatlarına göre kullanınız.

BAKIM VE ONARIM

Cihazınız, hassas yapısı nedeni ile özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa pilini çıkartın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurummasını bekleyin.

- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri veya kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Yukarıdaki öneriler cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa en yakın yetkili servise götürün.

SORUN GİDERME

USB Sürücünüz çalışmazsa ya da uyumlu cihazınıza bağlayamıyorsanız, aşağıdakileri yapınız:

Windows USB Sürücümü algılamıyor. Neden?

USB Sürücünün Windows tarafından algılanmıyor olmasının çeşitli nedenleri olabilir.

1. USB Sürücü önceden atanmış bir sürücü harfiyle çakışıyor olabilir.

2. USB Sürücü önceden yüklenmiş yazılımla çakışıyor olabilir. USB Sürücünün yüklenmesinden önce arka planda çalışan tüm uygulamaları devre dışı bırakın.

32 GB ya da daha büyük USB Sürücümü NTFS ile biçimlendirdim ve şimdi tekrar FAT 32 ile

biçimlendirmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim?

USB Sürücü 32GB ya da daha büyük olduğundan Windows 7, FAT32'ye biçimlendirmenize izin vermez. Komut İstemini kullanarak dönüştürmeniz gerekmektedir. Başlat>Çalıştır'ı tıklatın ve CMD yazın ve Tamam düğmesini tıklatın. Komut isteminde convert F: /fs:fat32 yazın. Burada sürücünün harfi F'dir. Bu harfi sizin sürücünüzün harfiyle değiştirin. Lütfen aralardaki boşluklara dikkat edin.

USB Sürücüm Mac OS X tarafından tanınmıyor. Bunu nasıl çözebilirim?

Sorunu çözmek için sürücüyü doğrudan bilgisayarda bulunan USB bağlantı noktalarından birine takın. Klavye ve bazı hub'larda bulunan USB bağlantı noktaları, USB Sürücüyü düzgün çalıştırmak için yeterli güce sahip olmayabilir. Aynı zamanda Bulucu>Tercihler>Yan çubuk'a giderek CD, DVD ve iPod'un ve Harici Disklerin işaretli olduğundan emin olun.

Linux, bu USB Sürücüyü destekliyor mu?

Evet, bu USB Sürücü, Linux Kernel 2.6.x ve yukarısını kullandığınız sürece Linux tarafından desteklenmektedir. Not: Eğer USB Sürücü ile birlikte yazılım geldiyse, bu yazılımlar Linux'ta çalışmaz. Yalnızca sürücünün kendisi Linux ile uyumludur.

USB donanım sürücüsü düzgün yükleniyor. Ancak sürücü Bilgisayarım'da görünmüyor. Eğer Aygıt Yöneticisi, Disk Sürücüleri, USB özellikleri'ne bakarsanız, ayarlar sekmesi altında, ilgili alanda sürücü harfi listelenmiyor. Yazıcı gibi başka USB cihazlar çalıştığından, bağlantı noktasının etkin olduğunu biliyoruz. Bunu nasıl çözebilirim?

Diğer USB cihazını çıkartın, USB sürücüsünü takın ve sistemi tekrar başlatın. USB Sürücü yapılandırıldıktan sonra başka USB cihazına bağlanabiliyor olmanız gerekir.

USB sürücüm, Windows 7 altında düzgün çalışıyor

ancak Windows XP gibi farklı bir İşletim Sistemine taktığımda, sürücüyü tekrar biçimlendirmem isteniyor. Neden?

Sürücüyü, Windows 7'yi kullanırken exFAT dosya sistemiyle biçimlendirmiş olabilirsiniz. Bunu çözmek için sürücüyü FAT32 ya da NTFS dosya sistemiyle tekrar biçimlendirin. Aynı zamanda işletim sisteminizi exFAT ile uyumlu olacak şekilde güncelletebilirsiniz. Ancak bazı cihazların (MP3 çalarlar, dijital fotoğraf çerçeveleri vs.) exFAT dosya sistemini okumayabileceğini unutmayın.

HALA YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

Bu ürünü kurarken veya kullanırken sorun yaşarsanız, daha fazla yardım için bu sorun giderme bölümüne bakın veya Web sitemizi ziyaret ederek bilgi tabanımızda arama yapın. Birçok donanım üreticisinin sitesinde Sıkça Sorulan Sorular ve Kullanıcı Soruları bölümleri bulunur. Eğer İnternet'te yeterli yardımı bulamadıysanız, öncelikle bayinize başvurunuz. Eğer yeterli destek alamıyorsanız USB Sürücü ürünler konusunda her türlü teknik destek için **TEKNİK SERVİSİMİZİ** arayabilirsiniz.

HASAR TEKNİK DESTEĞİ

Garanti kapsamındaki ürünün yetkili servisi dışında herhangi bir teknik serviste ya da bir başkası tarafından açılması veya aşağıdaki şartlardan birinin ya da hepsinin

olması durumunda ürün garanti kapsamından çıkmaktadır. Aşağıdaki şartlardan birinin veya birkaçının olması durumunda ürünü güç kablosundan ve bağlantı kablolarından çıkartınız ve yetkili teknik servisinizden destek alınız:

- Çalıştırma talimatlarına uyulmamasından dolayı ürünün çalışmaması,
- Performansında beklenmedik bir değişiklik görülmesi,
- Ürünün düşürülmüş ya da zarar görmüş olması,
- Yanlış, dikkatsiz ya da özensiz kullanımdan kaynaklanan durumlar,
- Ürünün düşürülmüş ya da zarar görmüş olması,
- Yanlış, dikkatsiz ya da özensiz kullanımdan kaynaklanan durumlar,
- Güç kaynağı ya da bağlantı kablosu zarar görmesi,
- Sıvı dökülmesi ya da içine obje kaçması,
- Etiketlerden herhangi birinin açılması veya çıkarılması,
- Ürünü açmaya çalışmak ve/veya üzerinde değişiklik yapılmaya çalışıldığını gösteren belirti.

KULLANIM HATALARI

- Ürünün kılavuzda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar,

- Sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman ürünün kısa devre yapması,
- Kullanıcı ya da yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip çıkartılması,
- Ürünlere dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar,
- Ürünün seri numarasının tahrip edilmesi ya da sökülmesi,
- Orijinal sarf malzemesi kullanılmamasından meydana gelen arızalar,
- Yangın, yıldırım, sel, su basması, deprem gibi doğal afetlerden oluşan hasarlar.

PERİYODİK BAKIM GEREKTİREN DURUMLAR

Ürün kullanım kılavuzunda belirtilen koşullara dikkat edildiği müddetçe HDD Veri depolama ünitesi herhangi bir periyodik bakım gerektirmemektedir. Ürün ancak normal dışı bir çalışma gösterdiğinde veya hiç çalışmadığında teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürününüzü taşıma sırasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayınız. USB Sürücünün taşınması ya da nakli esnasında orijinal paketinin kullanılması önerilir.

Ürünü dikkatlice kutusundan çıkarınız ve tüm aksesuarları kaybolmamaları için kutunun içinde muhafaza ediniz. Ürünü nakliye hasarı ihtimaline karşı kontrol ediniz. Eğer ürününüz hasarlıysa ve çalışmıyorsa derhal satın aldığınız yeri bilgilendiriniz. Eğer ürününüz doğrudan size gönderildiyse, gecikmeden gönderen firmaya bilgi veriniz. Yalnızca alıcı (ürünü alan müşteri veya firma) nakliyat zararı için hak talep edebilir.

GÜVENLİK TALİMATLARI

- Güvenliğiniz için ıslak elle temas etmeyiniz.
- Ürün çalıştırılmadan önce tüm güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları okunmalıdır.
- Ürünü suya yakın yerlerde kullanmayınız.
- Ürünü nemli ortamlardan uzak tutunuz. Sert kullanıma ve neme karşı koruyunuz.
- Ürün içine obje sokmayınız, sıvı dökmeyiniz.
- Kablosunu aşırı güçle çekerek kablonun zarar görmesine neden olmayınız.
- Doğrudan güneş alan ortamlardan uzak tutunuz ve direkt güneş ışığına bırakmayınız.
- Başka bir objenin üstüne ya da sabit olmayan bir masanın üstüne koymayınız. Ürün düşebilir, zarar görebilir.

- Temizlemeden önce ürün PC bağlantısından çıkarılmalıdır. Sıvı temizleme malzemeleri kullanmayınız. Temizlik için az nemli bez kullanınız.
- Parçalara ayrılma veya kabin içine sıvı kaçması durumunda hemen açma kapama düğmesinden kapatınız (var ise elektrik fişini çekiniz) ve profesyonel bakımdan sonra tekrar kullanınız.
- Ürün kapağını açarak tamir etmeye çalışmayınız. Ürünü yetkili teknik servisinin açması gerekmektedir.
- Parçaların değişimi yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Bir başkası tarafından değiştirilen parçalar ürüne zarar verebilir.
- Ürününüzü elektriklemeden veya başka kazalardan (yüksek sıcaklık) korumak için arka yüzünü açmayınız.
- Tamir gerektirdiğinde uzmana veya teknik servise başvurunuz.

ÇEVRE DOSTU İMHA VE GERİ DÖNÜŞÜM

Bu cihaz insan sağlığına zararlı herhangi bir bileşen içermemektedir. Çevreyi korumak için bu ürünü ve parçalarını evsel atıklar ile birlikte atmayınız. Kullanım

ömrünü tamamlayan cihazı yetkili servise ya da en yakın elektronik atık toplama merkezine teslim ediniz.

SAĞLIK UYARILARI

- Cihazın takılması ve kullanımı esnasında sistemlerin tamamen kapalı olduğundan ve elektrik bağlantısı kesildiğinden emin olunuz. Aksi halde elektrik akımına maruz kalınabilir.
- Klavye ve/veya fare cihazlarının aralıksız uzun süre kullanımı ciddi zedelenme ve rahatsızlıklara sebep olabilir.
- Bilgisayar kullanırken, diğer birçok etkinlikte olduğu gibi, ellerinizde, kollarınızda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer bölgelerinde zaman zaman rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Bununla birlikte, kalıcı ve tekrarlayan rahatsızlık, acı zonklama, ağrı karıncalanma, uyuşma, yanma, tutulma gibi belirtiler hissederseniz, bu belirtiler bilgisayar başında çalışmadığınız sırada görülse bile lütfen bu ağrıları göz ardı etmeyiniz ve en kısa zamanda bir uzman hekime başvurunuz.

UYARI: Klavye ve fare kullanımları esnasında sürekli olarak yarım saat sonrası ellerinizi dinlendiriniz. Uzun süreli olarak klavye ve fare kullanımı bileklerinizde geçici bir rahatsızlığa sebebiyet verebilir.

SERVİS İSTASYONLARI

EPDATA BİLGİSAYAR İÇ VE DIŞ TİCARET

LTD.ŞTİ.Cevizlidere Cad. No :58-A-B-C Balgat / Ankara

Tel : +90 312 472 60 90 Faks : +90 312 472 68 77 GSM :
+90 533 747 44 80

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

MADDE 11 – (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da

kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 18. Maddesine göre; Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde de tüketici cayma hakkını kullanamaz.

GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı : ASNET Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Adresi : Çetin Emeç Bulvarı Kabil Caddesi No: 92/C

06660 Öveçler - Dikmen / ANKARA

Telefonu : 0312 481 60 00

Faksı : 0312 481 70 00

e-posta : info@asnet.com.tr

Firma Yetkilisinin

Kaşesi ve İmzası :



Üretici Firma:

Transcend Information. Inc.

No.70, XingZhong Rd., NeiHu Dist., Taipei, Taiwan, R.O.C

TEL: +886-2-2792-8000

Fax: +886-2-2793-2222

MALIN

Cinsi : USB SÜRÜCÜ – USB Flash Disk

Markası : TRANSCEND

Modeli :

Garanti Süresi : 2 (iki) Yıl

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

Bandrol ve Seri No :

SATICI FİRMANIN

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi::

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığıнын, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın

garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.